

Produkt-Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie (sofern vorhanden) die Aufbauanleitung oder die Hinweise zu dem Produkt, bevor Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie zur sicheren und korrekten Nutzung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu erhöhtem Risiko für Sachschaden führen. Ondis24 haftet nicht für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass der Produktbesitzer die Anweisungen in dieser Anleitung oder am Produkt nicht befolgt hat. Nutzen Sie das Produkt Verwendungsgerecht um Schäden und Verletzungen zu Vermeiden. Unsere Produkte sind nicht zum Aufbewahren von Lebensmitteln geeignet.

- Stellen Sie sicher, dass der Sonnenschirm sicher und stabil aufgestellt ist, um ein Umkippen bei Wind zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, den Sonnenschirm bei starkem Wind oder schlechtem Wetter zu schließen, um Schäden zu verhindern.
- Verwenden Sie einen geeigneten Ständer oder eine Bodenplatte, die das notwendige Gewicht für die Stabilität des Schirms bietet.
- Lagern Sie den Sonnenschirm bei Nichtgebrauch an einem trockenen, geschützten Ort, um Materialverschleiß durch Witterungseinflüsse zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität des Schirms und die Funktion des Öffnungsmechanismus, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, den Sonnenschirm nicht direkt über warmen oder heißen Oberflächen (wie z. B. einem Grill) aufzustellen, um Feuergefahr zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, Sonnenschirme regelmäßig auf Beschädigungen wie Risse oder Abnutzung zu überprüfen und bei Bedarf zu reparieren.
- Kinder sollten den Sonnenschirm nur unter Aufsicht verwenden, besonders beim Hantieren mit Ständern oder beim Aufstellen.
- Reinigen Sie den Schirm regelmäßig, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen und die Lebensdauer des Materials zu verlängern.