

Hergestellt für:

Onlinediscount24 eSales GmbH

www.ondis24.com

Am Hofbusch 5

01744 Dippoldiswalde

**Warnhinweise/Gebrauchsanleitung Tritthocker Artikel 4250627234517 (EN 14183)**

Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch! In dieser Anleitung befinden sich zusätzliche Sicherheitssymbole, welche zur Anleitung des Benutzers des Tritts über das, was für eine sichere Benutzung des Tritts erforderlich und was nicht erlaubt ist, um Unfälle z. B. durch Sturz vom Tritt zu verhindern.

Erforderlich ist mit einem grünen Haken ✓

Nicht erlaubt ist mit einem roten Kreuz ✗ gekennzeichnet.

	<p>Achtung bei Benutzung Sturzgefahr ausschließen!</p>
	<p>Vor Benutzung diese Anleitung lesen!</p>
	<p>Den Tritt nach Lieferung/vor Benutzung auf Beschädigung überprüfen.</p>
	<p>Die maximale Gesamtbelastung beträgt max. 150 Kg.</p>
	<p>Den Tritt nicht auf unebenen Untergrund verwenden.</p>

	<p>Seitliches hinauslehnen vermeiden.</p>
<p>max. 1</p> 	<p>Den Tritt mit maximal einer Person benutzen.</p>
	<p>Den Tritt nicht auf verunreinigten, nassen, överschmierten Untergrund stellen.</p>
	<p>Arbeiten, die eine seitliche Belastung bewirken, vermeiden.</p>
	<p>Bei Benutzung des Trittes keine unhandliche schwere Ausrüstung tragen.</p>
	<p>Nicht von dem Tritt auf eine andere Oberfläche seitlich wegsteigen.</p>
	<p>Den Tritt im Fall von körperlichen Einschränkungen nicht benutzen. Bestimmte gesundheitliche Gegebenheiten, Medikamenteneinnahme, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können bei der Benutzung des Trittes zu einer Gefährdung der Sicherheit führen.</p>

Den Tritt im Fall von körperlichen Einschränkungen nicht benutzen. Bestimmte gesundheitliche Begebenheiten, Medikamenteneinnahme, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können bei der Benutzung des Tritts zu einer Gefährdung der Sicherheit führen. Stellen Sie sicher, dass der Tritt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist. Nur im Temperaturbereich von -10 bis +40 °C verwenden. Einen verunreinigten Tritt, z. B. durch nasse Farbe, Schmutz, Öl oder Schnee, nicht benutzen. Die Konstruktion des Tritts nicht verändern. Während des Stehens auf dem Tritt diesen nicht bewegen. Verwendung nur im Innenbereich. Nicht als Spiel-, Turn-/Sportgerät verwenden. Der Hocker ist nicht für sprunghafte bzw. ruckartige (dynamische) Belastung geeignet, daher nicht auf den Hocker springen. Stets festes Schuhwerk tragen und sich mittig auf die Trittfläche stellen. Keine Aufsätze etc. verwenden, um die Höhe des Hockers zu verändern. Der Tritt ist nur für eine Person geeignet.